

# エコ楽™クリーナー： 特許申請中

## 7つの特長

- (1) 無臭・嫌な臭いがなく、気軽に使える。
- (2) 垂れないジェル状・壁面で使えて、隙間から入らず、携帯に便利で、どこでも簡単に使える。
- (3) 難揮発性・神経毒性・発ガン性のある揮発性溶媒でなく、オゾン層破壊などの大気汚染もない。
- (4) 化粧品にも使われている成分と水が成分・肌(人)にも環境にも優しく、生分解性が高い。
- (5) 汚れを散らさずキャッチ・別の所を汚す二次汚染がない。
- (6) 再生可能資源を使っている・天然の植物油と水が資源、使った紙は可燃物へ、布は洗濯して再使用でき、容器も再利用できる。
- (7) 水も洗剤も要らない・「拭う」というキレイにするための一番最初に試みる方法で、最後までキレイにでき、経済的で省資源、洗剤・油などの汚水処理も要らない。




## 使用方法：



(1) 静置されていたエコ楽™クリーナー：柔らかいジェル状で、攪拌用鉄球入り。

(2) 逆さにして、よく振ってからエコ楽™クリーナーを少量出して使用する。



(3) キレイにしたい物に少量のエコ楽™クリーナーをつける。(壁面・球面につけても垂れない。)左の写真は油で覆われているレンジフード。



(4) エコ楽™クリーナーを指やゴム手袋やビニールなどでキレイにしたい表面に展ばして、出来るだけ広げる。(左の写真)フードの表面に伸ばしたところ。



(5) ペーパータオル、ティッシュペーパー、乾いた柔らかい布などで良く拭き取る。拭いた紙やタオルで他を拭いても汚れが移らないので繰り返し拭いても安心。(左の写真)フードの左にメーカー名が見えてきている。



## 使用例：(各セット例の左がクリーンにする前、右がキレイになった状態)



ステンレス製シンク

古いホーローのヤカン



レンジ周り

オーブントースター：本体とガラス



手についた機械油

ポリ容器のラベル(ノリやラベル)



電話機コード

電灯カバー

蛍光灯管

椅子の下の床



サンダルについたチューインガム

ラバー製健康腕輪

## 使用方法のヒント：

- (1) エコ楽™クリーナーは、主に油脂類のよごれを人と環境に優しい自然な植物素材と水とを使って、ペーパータオルや乾いた布などで拭き取ってキレイにするものです。
- (2) 溶かすのではないので極めて少量で十分。
- (2) 少量を出来るだけ展ばし、広げて”汚れを浮かせて、引き寄せて、キャッチして離さない”で拭き取るのが発明のアイデアです。
- (3) 汚れが他に移らないので拭き取ったペーパーで別の汚れた所を拭いてもキレイにできる。(キレイにする広さによります。)
- (4) 濡れタオルのようなものでいきなり拭くとエコ楽™クリーナーと水の馴染みが悪いので、直接つけて、展ばして、拭き取ってから水拭きするとよい。
- (5) 水も主成分の一つだから、水で取れる汚れにも使える。
- (6) 手についた汚れ、使用中に汚れが手についても拭うだけで取れ、化粧品にも使われている成分で肌に優しい。
- (7) 無研磨剤だから表面を傷つけず、繰り返しよく拭きとる。
- (8) 特に必要ではないが、手洗い、追加で水で軽く拭くことはお勧めです。

## 実例：レンジ・レンジフード・ステンレス製流し・換気扇・

冷蔵庫・オーブントースター・ホーロー製ヤカンなどの台所用品、風呂場鏡・プラスチックまたは陶器製浴槽・トイレ便座・洗面所周りと蛇口など、テレビ・パソコン・携帯電話の本体と画面、家具類・窓ガラス・壁・サッシなど、蛍光灯管・蛍光灯カバー・電球・電球カバー・自動販売機・看板・ショーウインドーなどの電気照明器具とディスプレイ、電話機・コード類・コピー機・プリンター・ハサミ・什器など事務機器と事務用品、床、メガネ・アクセサリ・健康バンドなどの身の回り用品、ラベル・ラベルのノリ(グルー)・芝居の小道具・運動用品・マジックインク・ローソクのワックス・シリコンラバー原料・ウレタン樹脂原料・生乾きのペンキなどの化学品、自転車・車のホイール・車内など、チューインガム、手や衣服についた油汚れ、コイン・銀製品などの金属研き剤の仕上げ、オモチャ・遊具など



## 以下の使用上の注意をよく読んでからご使用下さい。

### 使用上のご注意

- ⊕ プラスチック、ゴムなどから作られた製品は、製品の材質によっては、適切な時間内に拭き取らず長時間つけた状態にしておくと表面が変性することがあります。これらの製品に使用する場合には、予備試験をした上で、適切な時間内(数分程度)に液状のものが残らないように十分に拭き取るようにしてください。
- ⊕ 小さい子供の手の届くところに置かないでください。
- ⊕ 可燃物が入っていますので、火の近くでは使用しないでください。
- ⊕ レーザー印刷されたインクなどは、はがれる場合がありますので、不用意につけたよう場合には直ぐに拭き取ってください。
- ⊕ 家具などに使用する場合には、塗料によっては剥がれたりする可能性がありますので、外からは見えないような狭い範囲で試してからご使用ください。
- ⊕ 接着剤を使用している製品などの接着部分に長い間接触させないで下さい。接着剤が剥がれる可能性があります。
- ⊕ 商品の品質には万全を期していますが、万一不備な点がありましたら、下記までご連絡下さい。
- ⊕ 間違って飲み込んだような場合には、医師に相談してください。
- ⊕ 浄化度は、汚れ、素材などによって違いがあります。
- ⊕ 防腐剤は入れておりませんので、劣化によりニオイが強くなる場合があります。浄化には問題はありませんが、新しい製品をご使用下さい。

品名：エコ楽™クリーナー

成分：エステル、水、脂肪酸、ゲル化剤